



BI Brain Technology Industries
(주) 비티아이


주 소 : 서울특별시 금천구 가산동 60-18
소비자만족실 : 02)2109-0261~2

전국 소비자 만족실 센터


- 본사: 02)2109-0261 ~ 2 서울특별시 금천구 가산동 60-18
- 마산: 055)293-0024 경상남도 마산시 회원구 합성1동 75-2
- 수원: 031)247-4071 경기도 수원시 권선구 고등동 42-97
- 대구: 053)423-5637 대구광역시 중구 동인1가 71번지
- 부산: 051)255-2238 부산광역시 서구 총무동 1가 34번지
- 광주: 062)511-9040 광주광역시 북구 신안동 237-47

버튼 작동법


- 버튼 (A)
(1) 디지털 표시상태
- 버튼 (B)
(1) 맞춤상태로 전환
(2) 맞춤부분의 선택
(3) 스프링클러 기능에서 도중계시 / 최초 상태의 실행
(4) 스프링클러 상태에서 2초이상 누르면 디지털 표시체 테스트 상태로 된다.
- 버튼 (C)
(1) 맞춤상태에서 맞춤부분의 진행
(2) 스프링클러 기능에서 시작/멈춤 실행
(3) 알람시간 표시 상태에서 ON/OFF 실행
(4) 야간조명(LIGHT) 실행
- 용두 (CROWN)
(1) 아날로그 시간 맞춤에만 사용
- 버튼 (B+C)
(1) 시보 ON/OFF
(2) 2초이상 누름에 의한 알람음 테스트



● 시 맞춤



(B)버튼을 누르면 "시"가 깜박인다. 12시간제에서는 오전 또는 오후(A 또는 P) 마크가 나타난다.
(24시간제에는 오전 또는 오후 마크가 나타나지 않는다.)



● 12/24 시간제 선택
(B)버튼을 누르면 12/24시간제 표시가 깜박인다. 이때 (C)버튼을 눌러 12/24시간제를 선택한다.

● 시간 맞춤이 끝나면



시간 맞춤이 끝나후 (B)버튼을 누르면 시간표시 상태로 된다.

시간맞춤법(아날로그)



- 1) 용두를 뽐은 상태에서 바늘을 돌려 맞춘다.
- 2) 용두를 뽐으면 시간이 정지한다.
- 3) 바늘을 디지털 시간이 가장 가깝게 맞춰놓은 다음 아날로그 시간이 디지털 시간과 일치 했을때 용두를 밀어 넣는다.

알람 기능의 ON/OFF


알람시간 표시상태에서 (C)버튼을 누름에 따라 알람기능이 ON/OFF 된다. 알람 ON 상태에서 알람마크가 나타난다.



알람시간 맞춤법


알람시간 표시상태에서 (B)버튼을 2초이상 누르면 알람시간 맞춤상태가 된다.

● 시 맞춤



(B)버튼을 누르면 "시"가 깜박인다.

● 분 맞춤



(B)버튼을 누르면 "분"이 깜박인다. (C)버튼을 눌러 "분"을 맞춘다. (오전 또는 오후 마크와의 유무)


시보의 ON/OFF

시간표시상태 또는 달력표시 상태에서 (B)버튼과 (C)버튼을 동시에 누르면 시보의 기능이 ON 또는 OFF된다. 시보 ON 상태에서는 시보마크가 나타난다.



방수 기능 사용법

1. 50Meter Water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 86 P.S.I.A 이며 바다속 50 Meter의 압력을 받고 있는 상태 입니다.
2. 100Meter Water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 160 P.S.I.A 이며 바다속 100 Meter의 압력을 받고 있는 상태입니다.
3. 200Meter Water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 284 P.S.I.A 이며 바다속 200 Meter의 압력을 받고 있는 상태입니다.
4. 주의사항
Water-Resistant는 수중에서 시계의 Button 이나 용두를 밀거나 당기면 방수가 되지 않습니다.



사용설명서
INSTRUCTION

DOLPHIN

MODEL NO. 852-1

규격

- 사용 크리스탈 표준 주파수 32,768KHz
- 사용 전지 SR927W 혹은 동일 규격
- 표시방식 전계효과 액정표시
- 정확도 ± 15초/월
- 전지 수명 24개월

특징

- 아날로그와 디지털을 겸비한 시계로서 시간표시 기능외에도 다음 기능들의 사용이 가능하다.
- 달력 표시 기능 월, 일, 요일
- 알람 기능 정해진 시간에 알람이 20초간 동작
- 시보 기능 매 정시마다 시보 동작
- 스프링클러 기능 1/100초 단위로 측정되며 최대 1시간까지 측정 가능
- 12/24 시간제 선택 기능
- 야간조명(LIGHT) 기능

표시상태


표시상태는 (A)버튼에 의해서 변화한다.
(달력표시) (시간표시)



시간 맞춤법(디지털)

시간 표시상태에서 (B)버튼을 2초 이상 누르면 시간맞춤 상태가 된다.

● 초 맞춤



시간 표시상태에서 (B)버튼을 누르면 "초"가 깜박인다. 시보에 맞춰 (C)버튼을 누르면 "초"가 "00"로 된다. (초가 30-50사이 에 있을 때는 1분이 더해진다)

● 분 맞춤



(B)버튼을 누르면 "분"이 깜박인다. (C)버튼을 눌러 "분"을 맞춘다.

달력 맞춤법


달력 표시상태에서 (B)버튼을 2초 이상 누르면 달력맞춤 상태가 된다.

● 일 맞춤




달력표시 상태에서 (B)버튼 (C)버튼을 눌러 "일"을 누르면 "일"이 깜박인다.

● 요일 맞춤



(B)버튼을 누르면 "요일" (C)버튼을 눌러 "요일"을 맞춘다.

● 월 맞춤



(B)버튼을 누르면 "월"이 깜 (C)버튼을 눌러 "월"을 맞춘다.

● 달력 맞춤이 끝나면



달력맞춤이 끝나후 (B)버튼을 누르면 달력표시 상태로 된다.

● 알람시간 맞춤이 끝나면



알람시간 맞춤이 끝나후 (B)버튼을 누르면 알람시간 표시 상태로 된다.

● 스프링클러 동작법



(진행) (멈춤)

스프링클러 사용법

달력표시 상태에서 (A)버튼을 3회 누르면 스프링클러 기능이 된다.

- 1) (C)버튼을 눌러 시작/멈춤을 행한다.
- 2) 스프링클러가 진행중일때 (B)버튼을 누르면 도중계시 상태가 된다.
- 3) 스프링클러가 멈춘상태에서 (B)버튼을 누르면 "00"상태가 된다. (진행/도중계시) (멈춤/도중계시)

CERTIFICATE OF GUARANTEE

Watch Serial No. 제품번호
Date of purchase 구입일자
Purchased by 구입자
Sold by 판매점
소유자 쿠폰: 본 쿠폰은 시계 구입 확인용이므로 보증기간 동안은 필히 보관하십시오.